

Bedienungsanleitung Kleinlader für CALxx

Der Kleinlader für das Zeit- und Leistungserfassungsgerät CALxx versetzt Sie in die Lage den Akku des Mobilteiles unabhängig vom INDI jederzeit aufzuladen.

Nach der Verbindung des Kleinladers mit dem CAL zeigt das Leuchten der roten Kontrolllampe den Ladevorgang an.

Das verbundene CALxx wird ca. 6 Stunden geladen und bevor der Kleinlader automatisch auf Erhaltungsladung wechselt.

Der Übergang auf die Erhaltungsladung wird durch Blinken der Kontrolleuchte angezeigt.

Vor einem erneuten Ladevorgang ist der Kleinlader kurz von der Netzspannung zu trennen.

Es erfolgt keine Synchronisation der internen Uhr des CALxx nach dem DCF77 Signal (Funkuhr).

Achtung: Veränderungen der eingestellten Spannung (9 Volt) am Netzteil führen zur Zerstörung des CALxx.

Sonstige Hinweise entnehmen Sie bitte der beigefügten Bedienungsanleitung des Netzteils.

Alle Angaben entsprechen dem momentanen Stand der Technik. Verbesserungen und Änderungen vorbehalten.

© 2009